




**BURG
WÄCHTER**

KEY SAFE 10 + 20



pl Instrukcja obsługi urządzenia

SK Návod

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Key Safe dp 08/2019

www.burg.biz

pl Key Safe – Instrukcja obsługi urządzenia

Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybranie wyrobu KEY SAFE marki BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umożliwia wkładanie kluczy dowolnego typu lub innych wartościowych przedmiotów.

Ważne: Przed rozpoczęciem montażu lub procesu zmiany kodu należy się zapoznać z kompletną instrukcją obsługi.

Życzymy aby się Państwo czuli z wyrobem KEY SAFE bezpiecznie.


Spółka BURG-WÄCHTER KG

Otwarcie

Proszę ustawić 4 tarcze numeryczne w ustawionej uprzednio kombinacji, chwycić osłonę zewnętrzną i pociągnąć do siebie górną część wyrobu KEY SAFE.

Zmiana kombinacji numerycznej

1. Po wprowadzeniu ważnego kodu należy otworzyć KEY SAFE (ustawienie fabryczne "0 - 0 - 0 - 0") po czym należy przyciągnąć górną część do siebie.



2. Następnie należy usunąć małe czarne plastikowe wieczko, które znajduje się bezpośrednio pod srebrnym kołkiem w części górnej (rys. 1).
3. Kołek resetu należy przesunąć w lewo w dół, zgodnie ze znakiem strzałki (rys. 2).
4. Za pomocą tarcz numerycznych należy wprowadzić nowy kod do otwierania. Należy się upewnić, że wszystkie cyfry są pośrodku i zostały zauważalnie zatrzaśnięte.

W razie zagubienia kodu otwarcie wyrobu KEY SAFE nie jest już możliwe!

5. Kołek resetu należy przesunąć z powrotem do położenia wyjściowego.

6. Czarne plastikowe wieczko nasadzić na srebrny kołek.
7. Zamknąć część górną i skontrolować funkcjonalność.

Zamknięcie

Po zamknięciu części górnej należy przekreślić tarcze numeryczne.

Instrukcja montażu

Uwaga: Nie należy zapominać, że efektywność zamocowania podwyższają zależności od konkretnego podłoża również specjalne śruby i kołki.

Wyrób KEY SAFE mocuje się w ten sposób, aby zawieszenie było skierowane w dół.

W celu zaznaczenia szablonu do wiercenia należy wykorzystać otwory w płycie podstawy.

Przy montowaniu kołków należy wywiercić zaznaczone otwory wiertłem o średnicy Ø 8 mm po czym wsunąć kołki do ściany. Wyrób KEY SAFE przymocować za pomocą śrub do ściany.

Nie należy zapominać, że KEY SAFE należy montować, jeżeli to możliwe, w dyskretnym miejscu, o odpowiednim oświetleniu umożliwiającym identyfikację cyfr.

Producent zaleca zmianę kodu numerycznego raz w tygodniu.

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.

sk Key Safe 10 / 20 - Návod na obsluhu

Vážení zákazníci,

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre výrobok KEY SAFE značky BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umožňuje bezpečné uschovanie kľúčov akéhokoľvek druhu a/alebo iných cenných predmetov.

Dôležité: Skôr, ako začnete s montážou, príp. prestavením kódu, si prečítajte celý návod na obsluhu.

Prajeme vám, aby ste sa s výrobkom KEY SAFE cítili bezpečne.


Vaša spoločnosť BURG-WÄCHTER KG

Otvorenie

Nastavte 4 kolieska s číslicami na prednastavenú kombináciu, uchopte kryt zvonku a potiahnite hornú časť výrobku KEY SAFE smerom k sebe.

Prenastavenie číselnej kombinácie

1. Zadaním platného kódu otvorte KEY SAFE (výrobné nastavenie „0 - 0 - 0 - 0“) a hornú časť pritiahnite k sebe.



2. Odstráňte čierny umelohmotný kryt, viď obrázok 1

3. Posuňte resetovací kolík doľava nadol tak, ako ukazuje šípka, t. viď obrázok 2

4. Pomocou koliesok s číslicami nastavte nový otvárací kód. Ubezpečte sa, že sú číslice umiestnené v strede a že jednoznačne zapadli.

V prípade straty kódu sa Key Safe nedá otvoriť.

5. Posuňte resetovací kolík späť do výstupnej polohy.

6. Zakryte kolík opäť umelohmotným krytom
7. Zatvorte hornú časť a skontrolujte funkčnosť.

Zatvorenie

Po zatvorení hornej časti sa musia prestať kolieska s číslicami.

Návod k montáži

Pozor: Nezabudnite, že účinnosť upevnenia zvyšujú v závislosti od montážneho podkladu aj špeciálne skrutky a hmoždinky.

Výrobok KEY SAFE sa na stenu upevňuje tak, aby záves smeroval nadol.

Na zaznačenie šablóny vrtania použite otvory v základnej doske. Pri montáži hmoždínok vyvrtajte vrtákom s Ø 6 mm vyznačené otvory a zasunúť hmoždinky do steny. Pomocou skrutiek upevnite KEY SAFE do steny. Dbajte na to, aby sa KEY SAFE montoval na čo najnenápadnejšie a chránené miesto s dostatočným svetlom na rozpoznanie číslic.

Odporúčame raz týždenne číselný kód zmeniť.

Chyby a zmeny vyhradené.