







DE Gebrauchsanweisung

Warnung: Bitte achten Sie darauf, dass die Schubladen herausgezogen werden können, da es keine Stoppfunktion gibt.

IT Manuale di istruzioni

Attenzione: i cassetti possono essere estratti perché non è presente una funzione di arresto.

FR Manuel d'utilisation

Attention : Veuillez noter que les tiroirs ne disposent pas d'une fonction d'arrêt et qu'ils peuvent donc être retirés.

GB Operating instructions

Warning: Please pay attention that the drawers can be pulled out, as there is not a stop function.

CZ Návod k použití

Varování: Vezměte na vědomí, že zásuvky mohou být vytaženy, protože zde není zarážka.

SK Návod na použitie

Varovanie: Upozorňujeme, že zásuvky je možné vytiahnuť, pretože dorazy nie sú prítomné.

PL Instrukcje obsługi

Ostrzeżenie: Należy zwrócić uwagę, że szuflady nie mają funkcji zatrzymania i mogą wysunąć się do końca.

SI Priročnik za uporabo

Opozorilo: Upoštevajte, da se predali lahko v celoti izвлеčejo, saj ni funkcije zaustavitve.

HU Használati utasítás

Figyelmeztetés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fiókok kihúzhatók, mivel nincs stop funkció.

BA/HR Priručnik za uporabo

Upozorenje: Obratite pažnju da se ladice mogu izvući, obzirom da ne postoji funkcija zaustavljanja.

GR Οδηγίες χρήσης

Προειδοποίηση: Απαιτείται προσοχή, επειδή τα συρτάρια δεν διαθέτουν μηχανισμό φρένου και μπορεί να αφαιρεθούν εντελώς.

NL Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing: Houd er rekening mee dat de laden volledig eruit kunnen worden getrokken, omdat er geen stopfunctie is.

SE Bruksanvisning

Varning: Observera att lådorna kan dras ut, eftersom det inte finns någon stoppfunktion.

FI Käyttöohje

Varoitus: huomaathan, että laatikot voidaan vetää ulos korivaunusta, sillä siinä ei ole pysäytystoimintoa.